



## Twinstar Wi-Fi stmívač bílý – Návod

### Spárování

1. Zapojte světlo mezi stmívač a napájení. (redukce je určena pouze pro některé modely).
2. Stáhněte si aplikaci přes QR kód.  
(případně najděte v App Store nebo Google Play aplikaci MAGICHOME PRO)
4. Připojte se na Wi-Fi osvětlení
5. Po objevení hlavní nabídky posuňte prstem dolů a pusťte display.
6. Rozklikněte daný controler
7. posouváním kroužku upravujete intenzitu.

### Nastavení časovače

1. Klikněte na ikonu budík a následně na „přidat časovač...“.

#### Pro zapnutí

1. Kliknete na normální a nastavíte kdy se má akce stát.
2. Následně kliknout na opakovat a zvolíte které dny se má takto světlo chovat.
3. Zapnuto/vypnuto kliknete na páčku a po objevení Režim na něj kliknete a nastavíte výslednou intenzitu.
4. Následně vpravo nahoře zaškrtnete uložit.

#### Pro vypnutí

1. Kliknete na normální a nastavíte kdy se má akce stát.
2. Následně kliknout na opakovat a zvolíte které dny se má takto světlo chovat.
3. pro vypnutí následně vpravo nahoře zaškrtnete uložit.

#### Pro postupné rozžínání a stmívání

1. Kliknete na Časovač východu slunce/Časovač západu slunce.
2. V kolonce Opakovat nastavíme které dny se má světlo takto chovat.
3. V kolonce doba spuštění nastavíme začátek akce.
4. Doba trvání nastavíme délku celé akce rozžínání či stmívání.
5. Počáteční jas a konečný jas nastavujeme podle našich potřeb a křivky.
6. takovéto časovače nastavíme dva, jeden s křivkou nahoru a druhý s křivkou dolů.