



Twinstar Wi-Fi stmívač černý – Návod

Spárování

1. Zapojte světlo mezi stmívač a napájení. (redukce je určena pouze pro některé modely).
2. Stáhněte si aplikaci přes QR kód.
3. Zaregistrujte se.
4. Připojte se na vaši domácí Wi-Fi a zapněte si Bluetooth.
5. Uveďte stmívač do párovacího modu.
 - 5.1. Podržte stmívač, dokud nezačne světlo blikat.
6. V aplikaci klikněte na přidat zařízení.
 - 6.1 Klikněte na „add“ a zadejte heslo vaší Wi-Fi.
 - 6.2. Vyčkejte, aby se světlo nahrálo.
 - 6.3. Tlačítkem dále potvrdíte a dokončíte.

Nastavení časovače

1. Klikněte na ikonu hodiny a následně na „add“.

Nastavení sepnutí osvětlení

1. Nastavte požadovaný čas.
2. Označte dny, kdy se má světlo takto chovat.

Pro zapnutí

1. Zvolte „turn on and dim“ s výslednou intenzitou.
2. Klikněte na „save“ pro uložení.

Pro vypnutí

1. Zvolte „turn off“.
2. Klikněte na „save“ pro uložení.

Pro postupné rozzínání a stmívání

1. Zvolte „turn on and dim“ s výslednou intenzitou.
2. Klikněte na „save“ pro uložení.

Proveďte několik kroků pro postupné stupňování a následné snižování intenzity až na vypnutí.